



アウトサイド・インブラケットを使用した AirSweep(VA-06)の設置方法

必要工具

- A マウントロックナット用1-3/4インチ(45mm) レンチ
- A エアースweep用ロックナット(LN06) 用1-1/2インチ (40mm)レンチ
- A 2-1/4インチスパナ・レンチ * 弊社からもご入手可能です。
- A アウトサイド・イン・インストール・プラグ * 弊社からもご入手可能です。

必要な材料

- ・エアースweep用 アウトサイド・イン・マウント・カップリング P/N 01-MCOG-S
- ・VAOG エアースweepバルブアゼンブリ
- ・適切な配管、バルブ、

アウトサイド・イン・マウント・カップリングの挿入

- 1: Airsweepを設置する位置に1- 3/8インチ(約34.93mm)の穴を開けます。
- 2: 01-06-MC-Sにワイヤー付きアウトサイド・イン・インストール・プラグをとおします。
- 3: 01-06-WASHER-Sをワイヤーの上に置き、耳が01-06-MC-Sに向いていることを確認してください。
- 4: マウント・ロック・ナットをワイヤにかぶせます。
- 5: ワイヤーを持って01-06-MC-Sを1-3/8インチの穴に通し、中に入ったら引き戻し、01-06-WASHER-Sをスライドさせ、耳を01-06-MC-Sのフラットに合わせ、マウントロックナットを少なくとも2~3回転締め付けます。
- 6: 耳付きワッシャーの切り欠きにスパナレンチを入れ、1-3/4インチのレンチを使ってマウントロックナットを締めます。
- 7: アウトサイド・インの取り付けプラグを外します。
- 8: VA-06-Sを設置マニュアルにしたがって設置します。



ロックナット
OI-06-NUT-316

OI-MC-06-316



アウトサイド・イン
マウントカップリング・ベース
OI-06-MC-316

耳付きワッシャー OI-06-WASHER-316



ワイヤー付きねじ式プラグ
(ジップタイの代わり)
OI-06-Install Plug



OUTSIDE IN MOUNTING COUPLING ELEMENTS